

BEDIENUNGSANLEITUNG

SI-Einheit				
EX250-SDN1				

Inhalt

1.Sicherheitshinweise		S2
2.Technische Daten		
2-1.Allgemeine technische Daten		S5
2-2.Elektrische und Netzwerkdaten		S5
2-3. Verwendbare Magnetventilserien		S6
3.Verkabelung und Einstellung		
3-1.Anschlussarten		S6
3-2. Anschluss der Spannungsversorg	gung	S8
3-3.Einbau und Instandhaltung		S10
3-4.Adresseneinstellung		S12
4.LED-Anzeige und Abmessungen		
4-1.LED-Anzeige		S14
4-2.Abmessungen		S15
5.Fehlerbehebung		S16

1. Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen der Vermeidung von gefährlichen Situationen und Schäden an den Instrumenten. Gefährliche Situationen werden hier je nach Gefahrenstufe mit den Gefahrenworten "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" klassifiziert.

Zur Gewährleistung der Sicherheit verweisen wir auf die Sicherheitsvorschriften von ISO und JIS.



Warnung: Bedienerfehler kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



Achtung: Bedienerfehler kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.



Warnung

- 1. Das Produkt ist für die Verwendung in normalen Automationssystemen konzipiert. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Geräten oder Instrumenten, die unmittelbar Menschenleben gefährden bzw. bei denen Funktionsstörungen oder -ausfälle schwerwiegende Verluste nach sich ziehen.
- 2. Zerlegen Sie das Gerät weder zur Reparatur noch um Änderungen vorzunehmen.



Achtung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um Sicherheit und einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Konstruktion, Auswahl

- 1. Beachten Sie die technischen Daten.
 - Halten Sie alle Angaben aus den technichen Daten ein (Spannung, Umgebungstemperatur für den Betrieb, Stoßeinwirkungen), um Schäden, Funktionsstörungen und Brände zu vermeiden.
- Der angegebene Freiraum für Instandhaltungsarbeiten ist einzuhalten.
 Bei der Planung muss der erforderliche Freiraum für Instandhaltungsarbeiten beachtet werden.

Einbau, Einstellung, Verkabelung

- Die Einheit darf weder fallen gelassen noch Stoßeinwirkungen ausgesetzt werden.
 Vermeiden Sie Stoßeinwirkungen von mehr als 100 m/s². Innenliegende Teile der SI-Einheit können beschädigt werden und Funktionsstörungen verursachen.
- 2. Achten Sie auf korrekte Verkabelung.
 - Die SI-Einheit kann durch unsachgemäße Verkabelung beschädigt werden.
- 3. Verlegen Sie die Netzanschlussleitung nicht zusammen mit einer Hochspannungsleitung. Verlegen Sie die Kabel der SI-Einheit (Kabelkanäle) getrennt von Strom-/Hochspannungsleitung, um Interferenzen durch Rauschen und Stoßspannungen von der Hochspannungsleitung zur Signalleitung zu vermeiden.
- 4. Stellen Sie die Isolierung der Verkabelung sicher.
 - Isolierungsfehler (Zusammenschluss mit anderen Stromkreisen, Isolierung zwischen Terminals usw.) können zu Überspannung bzw. -strom in der SI-Einheit führen und diese beschädigen.

5. Halten Sie das Anzugsdrehmoment ein.

Schrauben müssen mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festgezogen werden, da sonst die Schutzart IP67 nicht gewährleistet ist.

6. Vermeiden Sie wiederholte Biege- und Zugbelastung.

Kkabel, die wiederholt Biege- und Zugbelastungen ausgesetzt sind, können sich lösen.

Betriebsbedingungen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosiver Atmosphäre.

Die SI-Einheit ist nicht explosionssicher gebaut. Der Betrieb in explosiver Atmosphäre kann Explosionen auslösen.

2. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.

Temperaturschwankungen, die außerhalb des normalen Bereichs liegen, beschädigen die innenliegenden Teile der SI-Einheit.

3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Erzeugern von Spannungsspitzen.

Geräte und Instrumente, die Spannungsspitzen erzeugen (elektromagnetische Heber, Hochfrequenz-Induktionsöfen, Motoren usw.), können in der Nähe des Elektromagnetventilblocks mit SI-Einheit zu einer Beeinträchtigung und Beschädigung am Schaltkreiselement im Inneren des Schalters führen. Achten Sie bei der Planung auf eine Lösung für die Spannungsspitzen und vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung ordnungsgemäß hergestellt wurde.

4. Kabelreste und andere Fremdkörper dürfen nicht in das Produktinnere gelangen.

Kabelreste oder andere Fremdkörper in der SI-Einheit können Brände, Ausfälle oder Funktionsstörungen auslösen.

5. Die Montage der SI-Einheit auf der Mehrfachanschlussplatte und die Verdrahtung des Kabelkanals muss gemäß den Vorgaben erfolgen.

Andernfalls wird die Schutzart IP67 nicht erreicht.

Instandhaltung

- 1. Eine regelmäßige Wartung wird empfohlen, um unerwartete Ausfälle und Funktionsstörungen zu vermeiden.
- 2. Terminal und Platine dürfen nicht angefasst werden, wenn sie unter Strom stehen, um Funktionsstörungen, Schäden am Gerät und Stromschläge zu vermeiden.

Sicherheitshinweise zur Spannungsversorgung

- 1. Die Spannungsversorgung erfolgt getrennt für Spannungsanschluss und Magnetspule mit Einzeloder Doppelverdrahtung.
- 2. Für die Montage der direkten Spannungsversorgung sind UL geprüfte Produkte zu verwenden.
 - (1) Spannungsgeregelter Strom-Schaltkreis mit UL508 Spannungsversorgungs-Schaltkreis aus Sekundärspule eines Trenntransformers mit folgenden Daten:
 - Max. Spannung (ohne Last): max. 30 Vrms (42,4 V Spitze) und
 - Max. Strom: max. 8 A (einschließlich Kurzschlüsse), begrenzt durch einen Kurzschlussschutz (Sicherung) mit folgenden Kenndaten:

Spannung ohne Last (V Spitze)	Max. Strom
0 bis 20[V]	5,0
über 20 [V] bis 30 [V]	100
ubel 20 [v] bis 30[v]	Spitzenspannug

(2) Schaltkreis (Klasse 2) mit max. 30 Vrms (42,4 V Spitze), bestehend aus einer Spannungsversorgungseinheit der Klasse 2 gemäß UL1310 oder einem Transformator der Klasse 2 gemäß UL1585.

2. Technische Daten

2-1 Allgemeine technische Daten

Bezeichnung	Technische Daten
Betriebstemperatur	+5bis+45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	35 bis85% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-20 bis +60°C
Vibrationsfestigkeit	10 bis 57Hz 0.35mm (konstante Amplitude)
- The factor of	57 bis 150Hz 50m/s² (konstante Beschleunigung)
Stoßfestigkeit	150 m/s ² (Spitze), 11 m dreimal in jede Richtung X, Y
Otolsicstigiteit	und Z
	Eigenschwingung: ±1500 V Impulsdauer 1 μs
Störfestigkeit	Gleichtakt: ±1500 V Impulsdauer 1 µs
_	Ausstrahlung: ±1000 V Impulsdauer 1 μs
Prüfspannung	500 V AC während 1 min
Isolationswiderstand	500V DC min10M ohm
Betriebsumgebung	ohne ätzende Gase, staubfrei

2-2 Elektrische und Netzwerkdaten

	E	Bezeichnung	Technische Daten		
Verwendbares System		9	DeviceNet Version 2.0		
Versorgungsspannung für SI-Einheit			11 bis 25 V DC		
		Stromaufnahme	max. 100 mA		
		Versorgungsspannung für	19,2 bis 28 V DC		
		Eingangsblock	Je nach Anzahl der Eingangsblockstationen und		
	sorgungsspannung	Stromaufnahme	Sensorspezifikationen. Max. 1 A		
Str	omaufnahme				
		Versorgungsspannung	21,6 bis 26,4 V DC (Spannungsabfallalarm		
		Magnetventil	bei ca. 19 V DC.) Je nach Anzahl der Magnetventilstationen und		
		Stromaufnahme	gemäß Spezifikationen. Max. 2,5 A		
		A	9		
		Ausgangsart	P-ch MOS-FET Open-Drain-Ausführung		
Ma	gnetventil	A contract	Magnetventil mit Schutzbeschaltung für max.		
	schlussspezifikation	Anschlusslast	24 V DC und 1,5 W Spannungsspitzen		
	·	la alatiana ant	(Hersteller: SMC)		
	. 1	Isolationsart	Opto Coupler		
Res	stspannung		max. 0,3 V		
	MAC ID Einstellbare	a i a la	0 bis 63 (DIP-Einstellung / speichert Adresse bei		
	MAC ID Einstellbere	eicn	Unterbrechung der Versorgungsspannung über		
			das Netzwerk.) 500 kbps, 250 kbps, 125 kbps (DIP-Einstellung /		
/er	Baudrate (l'Ibertrag	ungsgeschwindigkeit)	speichert Adresse bei Unterbrechung der		
N N	Daudiale (Oberliay	ungsgeschwindigken)	Versorgungsspannung über das Netzwerk.)		
Anschlussdaten Netzwerk	Slave (Zweigstation	1)	Gruppe 2 nur Server		
ļ į	Anschlussart	')	T-, Multi-Drop-Ausführung		
ate	Device		27		
sd	Produktcode		2401		
Revision			Siehe EDS-Datei		
Händler-ID			7		
Verbindungsaufbau Empfangen (Receiving bite)		mpfangan (Bassiving hita)	-		
< 1	<u> </u>		4 (Rufverbindung I/O: Besetzt 4 byte)		
	<u>~</u>	Senden (Sending bite)	4 (Rufverbindung I/O: Besetzt 4 byte)		
	Meldung		Rufkommando (I/O-Meldung), detaillierte Meldung		

SI-Einheit I/O-Daten (Rufkommando Daten senden / empfangen)

Bezeichnung		Ausgang (Ausgangsruf)	Eingang (Eingangsruf)
Besetzte Bites		4 byte (Magnetventilausgang)	4 byte (Sensoreingang)
Datenversand /	Adresse + 0	Ausgänge 0 bis 7	Eingänge 0 bis 7
Datenempfang	Adresse + 1	Ausgänge 8 bis 15	Eingänge 8 bis 15
	Adresse + 2	Ausgänge 16 bis 23	Eingänge 16 bis 23
	Adresse + 3	Ausgänge 24 bis 31	Eingänge 24 bis 31

^{*)} Die Mappingmethode ist je nach SPS für das Senden / Empfangen von Daten unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den SPS-Master (Scanner)


2-3 Verwendbare Magnetventilserien

Ventilausführung	Ventilserie
Serie VQC	VQC1000, VQC2000, VQC4000
Serie SV	SV1000, SV2000, SV3000

3. Verkabelung und Einstellung

3-1 Anschlussarten

DeviceNet kann über T-Verzweigungen, Mehrfach-Verzweigungen, feste und Multi-Drop-Verzweigungen angeschlossen werden. Die Gesamtlänge von Kabelbaum und fester Leitung ist aufgrund der unterschiedlichen Baudrate und Dicke des Kommunikationskabels verschieden.



Kabellängen

Kommunikationsstrecke		Baudrate	Gesamtlänge	Länge	Gesamtlänge
		Dauurale	Kabelbaum	feste Leitung	feste Leitung
		500 kbps	max. 100 m		max. 39 m
	Dickes Kabel	250 kbps	max. 250 m	max. 6m	max. 78 m
		125 kbps	max. 500 m		max. 156 m
Dünnes Kabel C		Common	max. 100 m		
Abschlusswiderstand 121 ohm			(1/2 W)		

Kabeldaten

Bezeichnung	Dickes	Kabel	Dünnes Kabel	
Bezeichhung	Kommunikationssignal	Spannungsversorgung	Kommunikationssignal	Spannungsversorgung
Leiterdurchmesser	0,82 mm ² .	1,65 mm ²	0,20 mm ²	0,33 mm ²
Farben	Blau, Weiß	Rot, Schwarz	Blau, Weiß	Rot, Schwarz
Impedanz	120 ohm ± 10% (1MHz)		120 ohm ± 10% (1MHz)	
Verzögerung	1,36 ns / ft (max)		1,36 ns / ft (max)	
Dämpfungsrate	0,13 db / 100 ft @ 125 KHz (max) 0,25 db / 100 ft @ 500 KHz (max) 0,36 db / 100 ft @ 1,00 MHz (max)	0,29 db / 100 ft @ 125 KHz (max) 0,50 db / 100 ft @ 500 KHz (max) 0,70 db / 100 ft @ 1,00 MHz (max)		
Leiterwiderstand	6,9 ohm / 1000 ft (max)	3,6 ohm / 1000 ft (max)	28 ohm / 1000 ft (max)	17,5 ohm / 1000 ft (max)


Sicherheitshinweise zur Verkabelung

Für die Multi-Drop-Verbindung muss der Verbindungsstecker für die T-Verzweigung extra vorbereitet werden.

Verwenden Sie als Kommunikationskabel das DeviceNet-Spezialkabel.

Vergewissern Sie sich, dass die speziellen DeviceNet-Abschlusswiderstände an beiden Kabelenden angeschlossen werden.


Anschlussbeispiel




3-2 Anschluss der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgungsleitung in der Einheit verfügt über getrennte Spannungsversorgungen für die Magnetventilansteuerung (SV-Spannungsversorgung) und den Sensor (SW-Spannungsversorgung). Beide sind für 24V DC ausgelegt.


Die Spannungsversorgung ist sowohl gemeinsam als auch getrennt möglich. Eine Verkabelung für SW-Spannungsversorgung ist nicht erforderlich, wenn der Eingangsblock nicht verwendet wird.





Die Sensorspannung wird dem an den Eingangsblock angeschlossenen Sensor zugeführt. Wählen Sie den Sensor unter Berücksichtigung des momentanen Spannungsabfalls von ca. 1 V im Inneren der Einheit.


Erfordert der Sensor eine Spannung von 24 V, muss die Sensor-Versorgungsspannung leicht gesenkt werden bzw. die Spannungsversorgung für den Sensor getrennt sichergestellt und nicht durch die Übertragungseinheit geführt werden, so dass die Sensor-Eingangsspannung bei realer Belastung 24 V beträgt (zulässige Sensor-Versorgungsspannung: 19,2 V bis 28,8 V).



Spannungsversorgungsanschluss

M12 5polig (Stecker)

Beispiel für kabelseitigen Anschluss: Bsp.TURCK WAKW 4.5T-[] usw.



Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	SV 24V	Für Magnetventil + 24 V
2	SV 0V	Für Magnetventil 0 V
3	SW 24V	Für Sensoreinheit + 24 V
4	SW 0V	Für Sensoreinheit 0 V
5	Е	Masse


Kommunikationsanschluss

M12 5polig (Stecker) [Spezial für DeviceNet]

Beispiel für kabelseitigen Anschluss: Bsp.OMRON DCA1-5CN[][]F1

KARL LUMBERG RKT5-56

Interlink BT RSC RKC 57X-[]M usw.




Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Drain Drain / Schirm	
2	V +	Spannungsversorgung + Stromkreis
3	V -	Spannungsversorgung - Stromkreis
4	CAN_H	SignaldrahtH
5	CAN L	SignaldrahtL

Gilt analog für Micro-Style-Stecker gemäß DeviceNet-Spezifikation

3-3 Einbau und Instandhaltung

Einbaugröße

- · Die SI-Einheit verfügt nicht über Befestigungsbohrungen.
- · Sie kann nicht als Einzelgerät eingebaut werden.
- · Die Einheit muss zusammen mit einer Magnetventil-Mehrfachanschlussplatte montiert werden.
- · Wird kein Eingangsblock verwendet, muss die Endplatte auf die SI-Einheit montiert werden.



Anm.: Die Abmessungen L1 sind für Magnetventile der Serie VCC1000 angegeben.

Angaben zu anderen Ventilserien finden Sie in den entsprechenden SMC-Katalogen.

Die Verdrahtung (für Spannungsversorgung, Kommunikation und Eingang) sowie der Leitungsanschluss erfolgen auf nur einer Seite.

Sorgen Sie auf dieser Seite für ausreichenden Platz für die Verdrahtungen und Leitungsanschlüsse.

Instandhaltung

Hinzufügen eines Eingangsblocks

- 1. Die Schrauben aus der Endplatte entfernen.
- 2. Die beiliegenden Zuganker montieren.
- 3.Den zusätzlichen Eingangsblock anschließen.
- 4.Die Blindplatte aufsetzen und die abgenommenen Schrauben mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festziehen. (0,6 N·m)

Austauschen der SI-Einheit

- 1.Die Schrauben aus der Endplatte entfernen und die Anschlüsse aller Einheiten lösen.
- 2.Die alte SI-Einheit durch eine neue ersetzen. (Die Zuganker müssen dafür nicht entfernt werden.)
- 3.Die Endplatte aufsetzen und die abgenommenen Schrauben mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festziehen. (0,6 N⋅m)




Sicherheitshinweise für die Instandhaltung

- (1) Alle Spannungsversorgungen müssen ausgeschaltet sein.
- (2) Es dürfen sich keine Fremdkörper in den Einheiten befinden.
- (3) Die Dichtung muss korrekt ausgerichtet sein.
- (4) Das Anzugsdrehmoment muss den technischen Daten entsprechen.


Bei Nichtbeachtung dieser Punkte kann die Trägerplatte brechen oder Flüssigkeit und Staub in die Einheiten eindringen.

Montage und Demontage der Einheit



3-4 Adresseneinstellung

Ist der DIP-Schalter eingestellt, Spannungsversorgung der SI-Einheit auf OFF stellen.



Adresseneinstellung -

Adresse	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6
Auresse	2 ⁰ (1)	2 ¹ (2)	$2^{2}(4)$	$2^{3}(8)$	2 ⁴ (16)	2 ⁵ (32)
0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
:						
62	0	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1

Baudrateneinstellung


Baudrate	SW1-7	SW1-8
125 kbps	0	0
250 kbps	1	0
500 kbps	0	1
Not used	1	1

L	SW1-9	Status Ventilausgang	
	1	SPEICHERN	Alle Ventilausgänge werden im Zustand vor dem Kommuni- kationsfehler gespeichert. (Fehlerstatus = 1 . Fehlerwert = 0)
	0	LÖSCHEN	Alle Ventilausgänge werden auf Null zurückgesetzt. (Fehlerstatus = 0 . Fehlerwert = 0

Moduseinstellung ——

SW1-10	Modus
0	H/W-Modus
U	Adresse und Baudrate über SW1-1 bis 8 einstellen
	S/W-Modus
1	Adresse und Baudrate über Netzwerk einstellen
	SW1-1 bis 8 sind ungültig

Position des DIP-Schalters






Achtung

- 1. Standardwerte für Adresse und Baudrate.
 - Knotenadresse und Baudrate sind standardmäßig bzw. bei Lieferung entweder im H/W- oder im S/W-Modus auf 63, 125 kbps gesetzt.
- 2.Im S/W-Modus bleiben Adressen- und Baudrateneinstellungen selbst nach Abschalten der Spannungsversorgung gespeichert.
- 3.Im H/W-Modus werden die Adressen- und Baudrateneinstellungen des S/W-Modus nach Abschalten und erneutem Einschalten der Spannungsversorgung gelöscht. Adressen und Baudraten können durch Einstellen des Schalters SW1 erneut justiert werden.

Beispiel




4.Der Ausgang bei unterbrochener Kommunikation ist ab Werk auf 0 gesetzt (Löschmodus für alle Ausgänge). Die Einstellung der einzelnen Ausgänge nach Kommunikationsabbruch kann geändert werden. In diesem Fall werden die Einstellungen SW 1 - 9 ungültig.

4.LED-Anzeige und Abmessungen

4-1 LED-Anzeige


SI-Einheit (EX250-SDN1)





Anzeige	Beschreibung		
PWR (V)	Leuchtet bei Spannungszufuhr zum Magnetventil.		
PWR	Leuchtet bei Spannungszufuhr zur DeviceNet-Leitung.		
MOD / NET	Leuchtet nicht	Spannungsversorgung aus, nicht angeschlossen oder MAC-ID-Duplizierung	
	Blinkt Grün	Verbindungsaufbau (online)	
	Leuchtet Grün	Verbindungsaufbau abgeschlossen (online)	
	Blinkt Rot	Zeitüberschreitung Verbindung (geringfügiger Kommunikationsfehler)	
	Leuchtet Rot	MAC-ID Duplizierungsfehler oder BUS-OFF-Fehler (schwerer Kommunikationsfehler)	


4-2 Abmessungen

SI-Einheit (EX250-SDN1)









5. Fehlerbehebung

MOD/NET LED	Ursache und Abhilfe
Leuchtet nicht	LED PWR leuchtet nicht
	<abhilfe></abhilfe>
	Spannungszufuhr zum Stromkreis der SI-Einheit prüfen.
	Verdrahtung des Stromkreises prüfen.
	Helfen die vorstehend genannten Maßnahmen zur Fehlerbehebung nicht, muss die
	SI-Einheit ausgetauscht werden.
	LED PWR leuchtet
	<abhilfe></abhilfe>
	Korrekte Einstellung der Baudrate prüfen. Leuchtet die LED MOD/NET trotz korrekt eingestellter Baudrate nicht, muss die
	SI-Einheit ausgetauscht werden.
Blinkt Grün	
DIIIIKI GIUII	Verbindungsaufbau
	Zeigt den Wartestatus der Kommunikation zwischen SI-Einheit und Master an. <abhilfe></abhilfe>
	Korrekte Funktion des Masters prüfen.
	Wird eine Scan-Liste verwendet, sicherstellen, dass der Slave korrekt in der Liste eingetragen ist.
D" 14 D 4	7 7
Blinkt Rot	Anschlussfehler Kommunikationskabel
	Hinweis auf SV-Spannungsabfall
	<abhilfe></abhilfe>
	Korrekten Anschluss des Kabels prüfen.
	Prüfen, ob SV-Spannungszufuhr den Spezifikationen entspricht. (21,6 bis 26,4 V)
	Semerkung>
	Blinkt Rot, wenn Spannungszufuhr zum Master während der Kommunikation abgeschaltet wird.
Leuchtet Rot	Fehler durch Überlappung der Knotenadressen
	<abhilfe></abhilfe>
	Sicherstellen, dass keine Überlappung der Knotenadressen vorliegt.
	DUO OFF Faller
	BUS-OFF-Fehler Stellt Kommunikationsfehler fest.
	Stell Kommunikationsienieriest. <abhilfe></abhilfe>
	1. Fall
	Kommunikationsfehler durch Rauschen
	Sicherstellen, dass keine Komponenten oder Hochspannungskabel in der Nähe des
	Kommunikationskabels vorhanden sind, die Rauschen verursachen.
	Für ausreichende Distanz zwischen Kommunikationskabel und Rauschquelle sorgen.
	2. Fall_
	Problem mit dem Kommunikationskabel
	Sicherstellen, dass sich auf beiden Kabelenden des Hauptkommunikationskabels ein
	Abschlusswiderstand (121 ohm) befindet.
	Leuchtet die LED MOD/NET trotz der vorstehend genannten Maßnahmen zur
	Fehlerbehebung weiterhin, muss die SI-Einheit ausgetauscht werden.



Wenn die rote LED MOD/NET leuchtet, obwohl die Ursache behoben ist, führt die SI-Einheit keine automatische Wiederherstellung des Betriebs durch. In diesem Fall muss die Spannungsversorgung für den Stromkreis der SI-Einheit (Kommunikation/Interne Spannungsversorgung) manuell wieder hergestellt werden.